



- ①手すり棒にカバーを通す。
- ②同梱ビスで手すり棒の端面にエンドベースを取付ける。
- ③壁面にあてがい、同梱ビスで壁面の芯材へ固定する。
- ④カバーを本体へ取付け固定する。

⚠ ご注意

- ・必ず、始めにカバーを手すり棒に通してください。
(壁面固定後に取り付けることはできません。)
- ・ビス部は下穴加工してください。